

DRZWI STALOWE



1. Przed przystąpieniem do montażu należy rozpakować towar i sprawdzić, czy został on dostarczony zgodnie z zamówieniem (właściwy model, kompletność zestawu) oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń, wad jakościowych lub konstrukcyjnych.
2. Otwór montażowy powinien być większy o minimum 2 cm od wymiaru drzwi razem z ościeżnicą, mierzonego po zewnętrznej.
3. Drzwi należy montować na skrzydle otwartym pod kątem minimum 90 stopni. Skrzydło należy podeprzeć od spodu. Nie należy zdejmować skrzydła z ościeżnicy.
4. Wstawić drzwi w otwór montażowy, sprawdzić poziom, pion, kąt. Ościeże powinny być właściwie przygotowane pod montaż drzwi z zachowaniem odpowiednich pionów i poziomów.
5. Ościeże zaklinować przy pomocy klinów lub przy użyciu pneumatycznych poduszek montażowych w celu unieruchomienia.
6. Przez otwory w ościeżnicy należy przytwierdzić drzwi za pomocą kołków montażowych.
7. Po zamocowaniu na kołkach należy sprawdzić czy drzwi prawidłowo funkcjonują, tj. skrzydło prawidłowo dolega do ościeżnicy, nie sprężynuje, zamki pracują poprawnie - zarówno na otwartym jak i zamkniętym skrzydle. W przypadku obcierania skrzydła o ościeżnicę należy wykonać wstępną regulację na zawiasach.
8. Rozeprzeć drzwi wewnątrz futryny i przystąpić do wypełnienia przestrzeni między ościeżnicą a murem pianką montażową:
 - a) ościeżnicę należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem taśmą malarską,
 - b) należy użyć piany montażowej niskoprężnej wstrzykiwanej za pomocą pistoletu,
 - c) skrzydło do momentu całkowitego zastygnięcia piany montażowej powinno być podparte spodem oraz otwarte.
9. Po zastygnięciu usunąć nadmiar piany montażowej.
10. Należy usunąć kliny, a puste miejsca wypełnić pianką.
11. Zamocować dołączone do zestawu okucia.
12. Miejsca po kołkach zamaskować zaślepkami.
13. Zakodować główny zamek używając klucza serwisowego według poniższej instrukcji.*

*Klucze do zamka głównego - w komplecie jest 7 kluczy. Dwóch poza paczką należy używać tylko podczas montażu. Po zamontowaniu drzwi należy użyć srebrnego klucza z paczki, bez plastikowej nakładki (klucz serwisowy). Od tego momentu działać będą tylko klucze z paczki. Są to klucze właściwe. Jest to zabezpieczenie przed ewentualnymi nieuczciwymi monterami. **UWAGA:** Korzystanie przez dłuższy czas z kluczy serwisowych może spowodować uszkodzenie wkładki.

W przypadku niejasności lub pytań prosimy kontaktować się z firmą Kon-Trade pod numerem telefonu: 504 290 672.